



Исх. № 147931 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 04.12.2024

Возможно укладывать XPS CARBON без разбежки швов в один слой при утеплении пола?

Плиты теплоизоляции XPS CARBON имеют «L» кромку, которая предотвращает появление "мостиков холода". Допустим монтаж плит XPS в один слой, но с обязательным смещением швов не менее 150 мм. В случае применения однослойной теплоизоляции рекомендуется выполнять укладку плит со смещением торцевых стыков в соседних рядах.

При образовании зазоров между стыками плит размером более 2 мм их нужно заполнить клей-пенкой для экструзионного пенополистирола. Щели между плитами более 5 мм заполняются обрезками теплоизоляции и клей-пенкой для пенополистирола.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке