



Исх. № 130318 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2024

Как укладывать мембраны PLANTER в зависимости от конструкции, в какую сторону ориентировать шипы?

Профилированные мембраны PLANTER следует укладывать:

- **Шипами к гидроизоляции** — в случае применения для защиты гидроизоляции фундамента.
- **Геотекстильным слоем и шипами наружу (к грунту)** — в случае применения в качестве пристенного дренажа и в системе плоской кровли.
- **Шипами вниз на песчаную подготовку** — в случае применения в качестве замены бетонной подготовки.
- **Геотекстильным слоем и шипами наружу** — в конструкции эксплуатируемой кровли и отмостки.

Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке