



Исх. № 130201 - 10.03.2026/

Информационная статья от: 07.05.2020

Какие саморезы необходимо использовать для крепления в основание?

Для крепления в основание из оцинкованного профлиста применяются кровельные сверлоконечные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм. Для крепления в основание из бетона класса В15-В25 или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 50 мм из раствора не ниже М150 применяется кровельный остроконечный винт ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм в сочетании с полиамидной анкерной гильзой длиной 45 или 60 мм. Длины саморезов необходимо рассчитывать с учетом уклонообразующего слоя, так как данная величина может значительно варьироваться в зависимости от геометрии кровли.

Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке