



Исх. № 148104 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 08.07.2021

Надо дополнительно усиливать вершины углов оконных проемов при монтаже СФТК?

Вершины углов оконных и дверных проемов, необходимо дополнительно усилить прямоугольными полосками из армирующей сетки размером не менее 200х400 мм.

Более подробно с технологией монтажу системы фасадной теплоизоляционной композиционной ТН-ФАСАД ПРОФИ можно ознакомиться [по ссылке](#).

Автор статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке