



Исх. № 172650 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 26.11.2025

О необходимости применения переходного бортика (галтели) на кровлях с полимерными мембранами ТЕХНИКОЛЬ

На кровлях из полимерных мембран ТЕХНИКОЛЬ при устройстве примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхности (парапету) использования переходного бортика (галтели) - **не требуется**.

В соответствии с разделом 3.7 - «Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» ТЕХНИКОЛЬ и разделом 9 - «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» ТЕХНИКОЛЬ данный участок узла примыкания выполняется с использованием алюминиевой прижимной рейки.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке