



Исх. № 155095 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 21.12.2022

Как рассчитать объем плит из каменной ваты для устройства противопожарных рассечек в системе ТН-ФАСАД Профи?

По проекту. Могут быть зоны с большим объёмом КВ (угловые, пожарные пролеты), ПРЦ, СРТП если клиент не может посчитать сам.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Дмитрий Алферьев



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке