



Исх. № 167860 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 18.11.2022

## Как надежно соединить ПВХ-мембрану и битумно-рулонный материал?

Для выполнения герметичного и долговечного соединения ПВХ-мембранны с битумно-рулонным материалом рекомендуется применять переходную ленту LOGICROOF Tape PVC-B. Она представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сдублированного со слоем геотекстиля.

Данная лента может использоваться как в кровельных системах, так и в подземной гидроизоляции.

Подробности монтажа данной ленты прописаны в [Инструкции](#).

**Автор статьи:**

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке