



Исх. № 143627 - 08.03.2026/

Информационная статья от: 31.03.2023

Видео по монтажу пароизоляционного слоя из пароизоляционной пленки или Паробарьера С

Видеоролик наглядно показывает, как происходит монтаж пароизоляционного слоя по профлисту.

Устройство пароизоляционного слоя в кровельных системах по несущему основанию из профилированного листа. Рассмотрим особенности монтажа полимерной пароизоляционной пленки и пароизоляционной мембраны Паробарьер С. Вы познакомитесь с подготовкой основания и правилами монтажа.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке