



Исх. № 129844 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж композитной черепицы. Крепление панелей

Монтаж черепицы производите снизу-вверх.

При монтаже учитывайте господствующую сторону ветров (розу ветров). Порядок крепления листов ведется с противоположной стороны преобладающих ветров, за исключением панелей Roman, которые всегда монтируются слева направо.

Монтаж панелей цвета Малахит, Гранат и Оникс необходимо вести в случайном (хаотичном) порядке, так как данные панели имеют три разных типа по расположению и виду пятен.

Укладку вышележащего ряда ведите с разбежкой швов. Крепите панели специальными гальванизированными гвоздями либо саморезами, за исключением панелей Roman. Крепление основания панелей Roman производите только с помощью специальных гальванизированных саморезов.





Гвозди и саморезы в основание панели установить под углом 60 градусов к плоскости ската и в том месте, где волна касается деревянной шаговой обрешетки.

В случае применения крепежных элементов, отличающихся по цвету от основной поверхности кровли, рекомендуется оголовки гвоздей либо саморезов замазать краской и сверху нанести посыпку из ремкомплекта.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке