



Исх. № 130118 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 07.05.2020

## Можно ли устанавливать водосточную трубу над гибкой черепицей, чтобы сток воды происходил непосредственно на черепицу?

При организации вывода воды с одного ската на другой скат, необходимо принять меры для организованного перенаправления потока в восточный желоб нижнего ската. Это можно сделать, например, при помощи желобка из металла.

### Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке