



Исх. № 130067 - 03.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

Какие битумные рулонные материалы лучше применять для гидроизоляции внутренних помещений?

Для гидроизоляции внутренних помещений (санузлы и другие) рекомендуется применять материалы:

- Техноэласт Барьер (БО) или Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ с последующим устройством по ним стяжки
- Техноэласт Барьер Лайт или Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ с возможностью укладки плитки непосредственно на материал

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке