



Исх. № 129918 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж полимерных мембран LOGICROOF на кровле. Крепление по центру стандартного полотна

Увеличения количества крепежа в угловых и краевых зонах можно добиться путем дополнительного крепления по центру стандартного рулона шириной **2 м**.



<

Закрепите крепеж по центру рулона. Под место последнего крепежа приварите усиление из круглого куска армированной мембраны V-RP (элемент условно показан зеленым цветом).



Вырежьте полосу шириной **200 мм** из армированной мембраны **V-RP** (условно показана

зеленым цветом). Для фиксации полосы прихватите ее точечно в нескольких местах, чтобы зафиксировать относительно основания.



На основной длине приварите полосу к основному кровельному ковру автоматическим оборудованием.

Доварите торцы полосы вручную.



Качество выполненного шва проверьте пробником.

Места ручной сварки обработайте жидким ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке