



Исх. № 135499 - 15.03.2026/

Информационная статья от: 15.09.2020

Как смонтировать клиновидную теплоизоляцию?

Инструкция по монтажу клиновидной теплоизоляции из материалов:

- Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE
- Минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
- Плиты из пенополиизоцианурата LOGICPIR CXM/CXM SLOPE

приведена во вложении к статье.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке