



Исх. № 148124 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 14.09.2022

На небольшом участке отсутствует кровельный битумный ковер. Как произвести ремонт?

Необходимо провести следующие действия:

- огрунтовать Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 основание под кровельный ковер на дефектных участках кровли;
- выполнить устройство кровельного ковра в один слой из наплавляемого битумного материала Линокром РЕМ. Новый кровельный материал должен быть заведен на существующий ковер не менее, чем на 150 мм.

Более подробно с технологией производства работ по обслуживанию кровли можно ознакомиться пройдя [по ссылке](#).

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке