



Исх. № 148136 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 19.09.2022

Уровень воронки выше уровня битумной гидроизоляции, как устранить дефект?

При капитальном ремонте необходимо:

- демонтировать водоприемную чашу воронки внутреннего водостока;
- выполнить локальное понижение у воронки; огрунтовать основание Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01;
- выполнить устройство дополнительного слоя кровельного ковра из материала Унифлекс ЭПП;
- установить водоприемную воронку ТЕХНОНИКОЛЬ ВБ;
- выполнить устройство кровельного ковра из материала Унифлекс марок ЭПП и ЭКП

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке