



Исх. № 130447 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 03.12.2024

Какое время начала полимеризации у клей-пены для пенополистирола?

Полимеризация клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола начинается сразу после выпуска из баллона, время схватывания с основанием после приклейки около 10-15 мин. После нанесения клей-пены на плиту рекомендуется подождать примерно 3-5 минут, далее плотно прижать плиту к основанию для надежной фиксации. Время полной полимеризации составляет не более 24 часов.



Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке