



Исх. № 130102 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 07.05.2020

Возможна ли укладка ОСП без обрешетки по стропилам для дальнейшего монтажа гибкой черепицы?

Обрешетка необходима для усиления основания под гибкую черепицу. При устройстве утепленной мансарды обрешетка работает совместно с контробрешеткой для организации вентиляции кровли.

Обрешетка служит для усиления ската и сопротивления снеговым нагрузкам. Шаг обрешетки выбирается относительно снегового района, в котором строится здание. Подробная информация приведена в [инструкции](#).

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке