



Исх. № 147800 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 27.10.2025

На что лучше клеить плиты XPS ниже уровня земли?

Ниже уровня земли плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON следует крепить на гидроизоляцию без его разрушения при помощи следующих материалов:

- Приклеивающая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27, нанося ее пятнами на плиту при помощи шпателя с расходом по 7 пятен на 1 м².



- Также для фиксации экструзионного пенополистирола можно использовать Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №1 и №2 с расходом 7 шт/м²



- Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола, нанося непрерывной полосой по периметру с отступом по контуру 2 см и одной полосой по центру с расходом 1 баллона на 10-12 плит (6,8-8,3 м²).



- Крепежный элемент PLANTER® Fixing с расходом 7 шт/м² с привариванием совместно с заплаткой из ПВХ-мембраны. Применяется для крепления плит теплоизоляции к гидроизоляции из ПВХ-мембраны



ВАЖНО! Фиксация плит теплоизоляции к гидроизоляционному слою ниже уровня земли является временной, основная фиксация осуществляется обратной засыпкой.

Более подробно рекомендуем ознакомиться с инструкциями:

- Инструкцией по монтажу гидроизоляционной мембраны из битумно-полимерных рулонных материалов.
- Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке