



Исх. № 147893 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 25.09.2024

Как долго сохнет праймер и через сколько его можно наносить после заливки основания?

- Если Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01, 03 и 4-5% влажности основания, то время высыхания от трех часов до суток в зависимости от времени и температуры. Провести проверку чистой белой ветошью на отлипание. Если следов на ткани нет, то можно начинать работы по укладке ГИ.
- Если Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №04, то допустимо нанесение на поверхность влажностью до 8%. Проверка такая же.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке