



Исх. № 130320 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 11.11.2024

Чем следует закреплять и какой расход крепежа на 1 м² при монтаже мембран PLANTER к гидроизоляции?

Для крепления профилированных мембран PLANTER к гидроизоляции фундамента следует применять крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER.

Расход составляет **4 шт./м²**.

Авторы статьи:

Илья Гоглев
Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»
Аркадий Кравченко
Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке