



Исх. № 130060 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 31.10.2024

Допускается ли приклеивать плитку на битумную гидроизоляцию без устройства стяжки?

Компания ТехноНИКОЛЬ разработала специальный материал Техноэласт Барьер Лайт для внутренних помещений, на который возможно приклеивать плитку без устройства стяжки. Это возможно благодаря специальному полипропиленовому полотну на материале Техноэласт Барьер Лайт.

При применении других материалов с полимерной защитной пленкой с лицевой стороны необходимо выполнить армированную цементно-песчаную стяжку и далее финишное покрытие.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке