




Исх. № 129848 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж композитной черепицы. Организация фронтовых и карнизных свесов

После окончания работ по монтажу контробрешетки и шаговой обрешетки под панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD вдоль фронтона смонтируйте наличник, как показано ниже.



Отступите верхней частью наличника от плоскости обрешетки под композитную черепицу на величину 30-40 мм.

При этом специальные пленки заведите на верхний торец наличника. Далее смонтируйте карнизную вентиляционную ленту, которая крепится к нижнему брусу обрешетки и лобовой доске.



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке