



Исх. № 147866 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

При свободной укладке пароизоляции надо ли грунтовать основание праймером?

Нет, при данном способе укладки огрунтовка основания не требуется. При этом на примыканиях к вертикальным конструкциям пароизоляционный слой должен быть приплавлен на предварительно огрунтованное основание и заведен на высоту теплоизоляционного слоя

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке