



Исх. № 172650 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 26.11.2025

О необходимости применения переходного бортика (галтели) на кровлях с полимерными мембранами ТЕХНОНИКОЛЬ

На кровлях из полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ при устройстве примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхности (парапету) использования переходного бортика (галтели) - **не требуется**.

В соответствии с разделом 3.7 - «Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» ТЕХНОНИКОЛЬ и разделом 9 - «Инструкции по монтажу однослоиной кровли из полимерной мембранны» ТЕХНОНИКОЛЬ данный участок узла примыкания выполняется с использованием алюминиевой прижимной рейки.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке