



Исх. № 148194 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 09.07.2021

Как избежать противошовку?

Во избежания противошовки, укладку слоев усиления нужно начинать с пониженных участков кровли. Боковые нахлести между соседними слоями усиления должны составлять 100мм.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке