



Исх. № 152644 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.02.2026

По каким основаниям применяется материал Техноэласт С ЭКС?

Техноэласт С ЭКС используется для устройства однослойного водоизоляционного ковра на крышах современных зданий и сооружений.

Основанием под водоизоляционный ковер служат ровные поверхности различных материалов: цементно-песчаные стяжки, сборные стяжки, деревянные настилы и др. Перед приклейкой поверхность необходимо обработать битумным праймером. Это могут быть Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ № 01 или Праймер полимерный ТЕХНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке