



Исх. № 148054 - 21.04.2025/

Дата актуализации статьи: 08.07.2021

Информационная статья

Документ сформирован на сервисе

[База знаний](#)

Если скат кровли упирается в стене, то как установить отлив?

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание устанавливается пристенно-поворотный отлив и галтель, механически фиксируется к основанию. Далее кровельный материал заводится на галтель.

Автор статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке