



Исх. № 148395 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

Чем гидроизолировать колодец?

В качестве гидроизоляционного материала Вы можете рассмотреть битумно-полимерный материал Техноэласт или Техноэласт МИНИ. Рулоны 10x0,25 м.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке