



Исх. № 129902 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

## Монтаж узлов фундаментов с гидроизоляцией из полимерных мембран LOGICBASE. Укладка мембраны в месте прохода трубы

Отметьте маркером место соприкосновения мембраны и трубы и разрежьте мембрану, прислонив полотно к трубе.



Вырежьте отверстие соответствующего диаметра.



Приварите заплатку на место разреза.

Проверьте качество выполненных швов пробником.



**Авторы статьи:**

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке