



Исх. № 148352 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 14.09.2022

## Можно пароизоляцию не наплавлять, а просто уложить и сварить швы?

Да, это допускается, исключением является клеевая система, в клеевой системе по типу ТН Кровля солид пароизоляция должна иметь полную приклейку к основанию.

При этом на вертикальных поверхностях пароизоляционный слой должен быть полностью наплавлен/приклеен. Тем не менее, в первую очередь необходимо обратить внимание на требование проекта и пожелание заказчика. К тому же сплошное наплавление надежнее, так как обеспечивает локализацию протечки в случае нарушения герметичности.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке