



Исх. № 130199 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 07.05.2020

## Как крепить плиты из каменной ваты к основанию на плоских кровлях?

При механической системе крепления плитный утеплитель закрепляется отдельно от крепления кровельного ковра. Необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на плиту утеплителя или ее части для плит небольшого размера (1200x600 мм) и не менее 4 крепежных элементов для плит длиной и шириной более одного метра. При укладке теплоизоляции в несколько слоев отдельно закреплять каждый слой теплоизоляции не требуется. Достаточно закрепить всю теплоизоляцию целиком.

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке