



Исх. № 152464 - 11.03.2026/

Информационная статья от: 26.12.2022

Чем выполнить гидрозащиту деформационного шва железобетонной плиты?

Техноэласт Флекс. Эластичный толстый битумный 5мм материал, без основы. Позиционируется для дефшвов.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке