



Исх. № 147976 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 07.07.2021

Как стыкуется водоприемная воронка с ПВХ мембраной?

При устройстве водоприемных воронок необходимо выполнить частичную разборку воронки (снять фланец). Согласно рис. 3.6.10 Руководства (Последовательность установки воронки) необходимо выполнить следующие действия:

- Возьмите отрезок мембраны LOGICROOF V-RP размером 1x1 м, приложите к воронке и сделайте надрезы ножом в местах установки шпилек, а затем наденьте мембрану на шпильки. Для удобства работы можно использовать готовый фартук из мембраны.
- Для дополнительной герметизации нанесите ПУ герметик по внешнему контуру воронки и замажьте герметиком гайки. Прикрутите фланец гайками. Желательно получить выдавливание небольшого количества герметика из-под фланца после закручивания всех гаек.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке