



Исх. № 147928 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 14.09.2022

## **Допускается свободная укладка пароизоляционного слоя без прилейки к основанию?**

- Допускается не приклеивать пароизоляцию к основанию в зданиях высота которых не превышает 75 метров (СП 17.13330-2017 п.4.7). Соответственно не требуется сплошного праймирования основания Ж/Б плиты. Материал пароизоляции укладывается свободно с проклейкой швов. Монтаж пароизоляционного слоя выполняется в соответствии с СП 17.13330-2017 п 5.1.5 и 5.1.6
- При укладке материала рекомендуется прогревать всю ширину рулона для его более плотного прилегания к неровностям основания, полному расслаблению основы материала и исключению появления избыточной волнистости и коробления рулонов (ложиться саблеобразно).
- На вертикальную поверхность пароизоляцию наплавлять по всей площади и вывести на не менее чем на 50 мм выше теплоизоляционного слоя.
-

**Авторы статьи:**

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке