



Исх. № 148194 - 15.03.2026/

Информационная статья от: 09.07.2021

Как избежать противошовку?

Во избежания противошовки, укладку слоев усиления нужно начинать с пониженных участков кровли. Боковые нахлесты между соседними слоями усиления должны составлять 100мм.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке