



Исх. № 132719 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 30.10.2024

## Что обозначают индексы ТКП, ХКП, ЭКП для материала Линокром?

Каждый кровельный битумосодержащий материал, в том числе и Линокром, имеет свое буквенное обозначение

Первая буква означает основу материала:

- Т - стеклоткань (применяется исключительно по жб основанию, т.к. не имеет возможности растяжения),
- Х - стеклохолст (применяется в качестве пароизоляции по жб основания, т.к. имеет низкие разрывные характеристики),
- Э - полиэфирная основа (применяется в качестве основного и дополнительного слоя гидроизоляции по жб основанию и основанию из профилированного листа).

Вторая и третья буквы означают верхнее и нижнее покрытие:

- П - полиэтиленовая пленка,
- К - крупнозернистая посыпка (защитный слой),
- М - мелкозернистая посыпка (песок).

Рекомендуемые сочетания материалов для применения нижнего и верхнего слоя, приведены в таблице ниже:

		Нижний слой											
Материал	Индекс	Бикрост			Линохром			Бикростласт			Биполь		
		ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭПП	ТПП	ХПП	
Верхний слой	Техноэласт	ЭКП	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж
		ТКП	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж
	Унифлекс	ЭКП	Г	К	К	Г	К	К	Г	К	К	Г	К
		ТКП	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж	Ж	Г	Ж
	Бикрост	ТКП	Г	Б	К	К	К	К	Ж	К	К	Ж	К
		ХКП	Г	К	К	К	К	К	Ж	К	К	Ж	К
	Линохром	ЭКП	Г	К	К	Г	К	К	Ж	К	К	Ж	К
		ТКП	Г	Б	Ж	Г	Б	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж
	Бикростласт	ХКП	Г	К	К	К	К	К	Ж	К	К	Ж	К
		ЭКП	Г	К	К	Г	К	К	Ж	К	К	Ж	К
	Биполь	ТКП	Г	Б	Ж	Г	Б	Ж	Ж	Б	Ж	Ж	Б
		ХКП	Г	К	К	К	К	К	Ж	К	К	Ж	К

Условные обозначения таблицы:

Г Рекомендуемые комбинации

К Комбинации материалов не рекомендуемые к применению

Ж Возможно использовать, но при условии согласования со службой технической поддержки ТехноНИКОЛЬ

Б Комбинация материалов возможна, но в качестве верхнего слоя кровли рекомендуем применить материал с индексом ХКП, а качестве нижнего слоя материал с индексом ТПП

### Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке