



Исх. № 172787 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

# Температура эксплуатации (термоустойчивость) монтажной пены




## Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ

Температура эксплуатации монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ - от -40°C до +90°C. В данном диапазоне температур монтажная пена не подвергается критическим воздействиям, способным изменить физико-механические характеристики материала. При необходимости применения материала при более низких температурах, необходимо обращаться к производителю за рассмотрением каждого конкретного случая.

**ВАЖНО помнить! Температура эксплуатации  $\neq$  температуре применения. При применении температура баллона монтажной пены должна находиться в пределах 18-25 °C.**

## КЛАССИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН

### ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ЛЕТНЯЯ</b> От +5 до +35°C	<b>ВСЕСЕЗОННАЯ</b> От -10 до +35°C	<b>ЗИМНЯЯ</b> От -18 до +35°C
		

Надеемся, что информация о термоустойчивости монтажной бытовой всепогодной пены была

вам полезна. Посмотреть основные показатели, расход и время расширения можно [в статье про сравнение монтажных пен.](#)

\$BANNER-203977\$

**Разработали:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке