



Исх. № 150853 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 26.12.2022

Какой стороной наплавливать нижний слой битумной гидроизоляции?

Битумный рулонный материал смотан в рулоне, так и разматывается, и наплавляется. Чтобы не путали верх и низ, снизу на пленке есть надпись «сторона для наплавления». Дело в том, что основа расположена в материале не по середине. Снизу основы битума больше, мы жжём материал горелкой снизу, много вяжущего переходит в жидкое состояние, потом застывает. С верхней стороны от основы битума меньше, мы так достигаем нужной толщины. Если битумный материал перевернуть, то подрядчик будет плавить со стороны, где битума меньше, может повредить основу, что нежелательно. Поэтому наплавление идет снизу.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке