



Исх. № 148174 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2022

На какие трубы можно заводить Паробарьер?

Применяется только для холодных труб с температурой перекачиваемой жидкости или газа не выше +45 °С.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке