



Исх. № 148174 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 19.09.2022

## На какие трубы можно заводить Паробарьер?

Применяется только для холодных труб с температурой перекачиваемой жидкости или газа не выше +45 °C.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке