



Исх. № 137065 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 12.11.2020

Как можно удалить пятна монтажной пены?

Свежую пену можно удалить специальным очистителем.

Твердую пену можно удалить только механическим путем.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке