



Исх. № 172787 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 28.10.2024

Температура эксплуатации (термоустойчивость) монтажной пены

Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ

Температура эксплуатации монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ - от -40°C до +90°C. В данном диапазоне температур монтажная пена не подвергается критическим воздействиям, способным изменить физико-механические характеристики материала. При необходимости применения материала при более низких температурах, необходимо обращаться к производителю за рассмотрением каждого конкретного случая.

ВАЖНО помнить! Температура эксплуатации $\neq$ температуре применения. При применении температура баллона монтажной пены должна находиться в пределах 18-25 °C.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН

ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕТНЯЯ От +5 до +35°C	ВСЕСЕЗОННАЯ От -10 до +35°C	ЗИМНЯЯ От -18 до +35°C
		

Надеемся, что информация о термоустойчивости монтажной бытовой всесезонной пены была

вам полезна. Посмотреть основные показатели, расход и время расширения можно [в статье про сравнение монтажных пен.](#)

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке