



Исх. № 137045 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 27.08.2024

Чем отличаются всесезонные и зимние монтажные пены?

Отличаются температурой окружающего воздуха при применении. Зимние пены применяются при температуре от -18 до +35°C, всесезонные от -10 до +35°C.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев
Специалист направления "Мастики и монтажные пены"
Анна Веретенникова
Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке