Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 137077 - 13.03.2026/
Информационная статья от: 28.08.2024

Как правильно хранить клей-пену?

Клей-пена хранится так же, как и монтажные пены.

Клей-пену следует хранить при температуре от +5°С до +25°С в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше +50°С, с соблюдением правил противопожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Авторы статьи:
Михаил Золотарев
Специалист направления "Мастики и монтажные пены"
Анна Веретенникова
Технический специалист по направлению монтажные пены