



Исх. № 143603 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 17.04.2023

## Как монтировать ленту-герметик NICOBAND?

Для монтажа герметизирующей ленты место склейки должно быть очищено от грязи и пыли, по возможности поверхности можно обезжирить. После очистки поверхности приклеивается лента с удалением антиадгезионной пленки. Для получения более надежного соединения ленту можно прикатать прижимным роликом. В холодное время года для получения лучшего результата склеиваемые поверхности и саму ленту можно подогреть с помощью фена.

Более подробно о ленте-герметике NICOBAND по ссылке:

[NICOBAND](#)

### Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке