




Исх. № 136789 - 08.12.2025/
Информационная статья от: 09.03.2023

Схемы крепления подкладочных ковров **ANDEREP**


Подкладочные ковры делятся на:

- Битумно-полимерные с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими шляпками**
 - GL / GL LIGHT / GL PLUS

ANDEREP GL




ANDEREP GL PLUS




- PROF / PROF PLUS

ANDEREP PROF




ANDEREP PROF PLUS




- NEXT FIX

ANDEREP NEXT FIX



монтаж с помощью кровельных ершеноых гвоздей



монтаж с помощью кровельных ершеноых гвоздей и металлических оцинкованных скоб

1. Битумно-полимерные самоклеящиеся:

- ULTRA
- NEXT SELF

- Подкладочный ковёр полностью приклеивается к основанию и плёнка удаляется со всей поверхности.

- При температуре от 0 до +10 °С необходимо дополнительно закрепить подкладочный ковер кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между гвоздями составляет 300 мм




- На основной площади кровли выполнить механическую фиксацию материала ершеными кровельными гвоздями в зоне продольного перехлеста. Шаг крепления гвоздей составляет 150 мм и выполняется в разбежку




1. Полимерные с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими:

- Альфа ANDEREP




При угле наклона кровли > 18° ширина перехлеста составляет 100 мм.



При угле наклона кровли от 12° до 18° ширина перехлеста составляет 750 мм, перехлест фиксируется самоклеящейся односторонней лентой АЛЬФАБЕНД 60.

- Продольные нахлесты так же проклеиваются с помощью самоклеящейся полосы, с которой удаляется антиадгезионная плёнка
- Монтаж Альфа ANDEREP в зоне фронтонного и карнизного свесов.



- Ссылка на каталог подкладочных ковров ТЕХНОНКИОЛЬ SHINGLAS [ЗДЕСЬ](#)
- Ссылка на полную инструкцию по монтажу подкладочных ковров ANDEREP [ЗДЕСЬ](#)

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке