



Исх. № 182907 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 18.09.2024

## Расход праймера битумного на 1 м<sup>2</sup>

При выполнении гидроизоляционных работ часто применяют битумные праймеры. Каков расход по каждому праймеру и как их правильно применять, чтобы покрытие прослужило долго — разберемся в статье. Начнем с того, что представляют из себя эти составы и для чего их используют.

### Что такое битумный праймер

**Праймер — это грунтовка.** Им обрабатывают основание под рулонные или мастичные материалы. Он служит для обеспыливания поверхности. Если на ней будут мелкие частицы бетона или песок, сцепление с гидроизоляцией получится слабым: рулонные материалы приклеятся к пыли, будут отслаиваться, могут появиться пузыри или волны. Праймер улучшает адгезию покрытия с основанием из бетона, дерева, металла, ЦПС и др. и снижает риск возникновения протечек.

**Создает гидрофобную пленку и укрепляет поверхность.** Праймеры жидкие и текучие: в них содержится не более 45% вяжущего вещества. Это позволяет свободно растекаться, заполнять поры бетона и проникать в поверхность до 4 мм. Состав создает на основании влагостойкую пленку, которая защищает материал от проникновения воды и укрепляет поверхность.

Праймеры на водной основе, до момента высыхания необходимо защищать от осадков.

**Не является полноценной гидроизоляцией.** Их не рекомендуют применять как самостоятельные гидроизоляционные покрытия: толщина составляет 0,1 мм, и даже два слоя не смогут обеспечить надежную защиту от воды.



**Универсальные битумные — самые популярные.** И доступные по стоимости. В зависимости от типа разбавителя в основе, делятся на два вида:

1. Праймеры на органических растворителях.
2. Праймеры на водной основе (эмulsionные).

Классические битумные праймеры — растворы нефтяных битумов или битумов с полимерными

добавками, где жидким веществом является органический растворитель. Такие праймеры применяются при температурах от -20°C до +40°C. Подходят для внешних и частично для внутренних работ.

Эмульсионные праймеры содержат воду, поэтому применяются для внутренних работ или для внешних, но в теплое время года.

Подробнее о классификации праймеров писали в статье [«Общие сведения о праймерах и их классификации»](#).

**Основной цвет — черный или коричневый.** Битумные праймеры на органических растворителях имеют черный цвет. Составы на эмульсионной основе — коричневый, который после высыхания становится черным.



Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №04 на водной основе

## **Расход на 1 м<sup>2</sup> и скорость высыхания праймеров**

На расход праймера влияют:

- вязкость самого состава,
- текстура и пористость основания.

Праймер наносят в один слой и дают время высохнуть. Проверить готовность слоя к работе можно с помощью салфетки: если на ней не останется следов — праймер высох и можно работать дальше. Подробнее о времени высыхания для каждого праймера — в таблице ниже.



Нанесение битумного праймера на водной основе



Готовность слоя праймера проверяют тестом на отлип: если на салфетке не остается следов — слой высох.

Норма расхода праймера битумного для каждого вида указывается в технических листах. Для удобства рассмотрим основные характеристики праймеров ТЕХНОНИКОЛЬ: где применяются, расход и как долго сохнут после нанесения.

**Расход праймеров битумных ТЕХНОНИКОЛЬ на м<sup>2</sup>, область применения, время высыхания.**

Название	Область применения	Расход, кг/м <sup>2</sup>	Время высыхания
<u>Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01</u>	Универсальный. Для любых бетонных поверхностей, цементной стяжки. Применяют для кровли, плит перекрытия, фундаментов, подвалов и т.д. Всесезонный. Для профессионального использования.	0,20...0,30	Не более 12 часов
<u>Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 КОНЦЕНТРАТ</u>	Концентрат праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01.	0,20...0,35	Зависит от растворителя
<u>Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03</u>	Для обработки металлических поверхностей. Применяется для мостов, внешней части трубопроводов и т.д.	0,20...0,35	Не более 15 минут
<u>Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04</u>	Универсальный, на водной основе. Используют для внутренних и внешних работ. По области применения аналогичен праймеру №01, но для внешних работ — только в теплое время года.	0,10...0,25	Не более 60 минут
<u>Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий*</u>	Полимерный, не содержит битум. Применяется для различных поверхностей: металлических, бетонных, АЦЛ и т.д. Всесезонный. Устойчив к щелочной среде: можно наносить на свежую бетонную стяжку.	0,10...0,30	Не более 15 минут
<u>Праймер битумный универсальный AquaMast</u>	Водная эмульсия нефтяного битума. Аналог праймера ТЕХНОНИКОЛЬ №04. Для частного строительства.	0,15...0,30	не более 60 минут

<u>Праймер битумный AquaMast</u>	Для сцепления основания с рулонными битумными материалами и обмазочной гидроизоляцией. Для частного строительства.	около 0,3	не более 12 часов
--------------------------------------	--	-----------	-------------------

\*Полимерный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий представлен для сравнения с битумосодержащими по расходу и времени высыхания.

## Правила выполнения работ

Чтобы праймер прочно сцеплял гидроизоляцию с основанием, нужно подготовить поверхность.

### Перед нанесением праймера потребуются:

**Подготовка основания.** Праймер наносят на ровное основание: без трещин, выбоин, наплывов бетона, пятен масла и т.д. Каждая неровность или скол могут ослабить адгезию с мастикой или рулонными материалами. Если на поверхности есть острые углы, наплывы, цементное молочко, их убирают механическим способом. Вмятины и выбоины заделывают цементными составами или выполняют бетонную стяжку.

**Очистка от пыли и мелких частиц.** Чтобы праймер создал надежную гидрофобную пленку, на основании не должно быть пыли.

**Мойка и сушка поверхности.** После абразивной обработки поверхность моют и просушивают. На поверхности не должно быть масляных пятен и ржавчины.

**Важно!** Влажность поверхности должна быть не выше 5% для праймеров на растворителях и до 10% для праймеров на водной основе.

**Подготовка праймера.** Если планируете использовать праймер при температуре ниже +5°C, подержите вёдра при комнатной температуре в течение суток. Праймер будет легче наноситься и лучше впитываться, что увеличит качество и скорость работ.

Подробнее о подготовке основания праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ читайте [в нашей статье](#).

**Авторы статьи:**

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке