



Исх. № 133320 - 07.12.2025/

Информационная статья от: 16.09.2024

Расход монтажной пены на 1 метр шва

Расход монтажной пены на 1 метр шва определяется расчетом. Для этого нужно знать сечение шва, который необходимо заполнить пеной.

Важно! Расчет только по сечению шва является примерным, т. к. зависит от многих параметров.

Факторы, которые влияют на расход пены

Геометрические размеры шва и точность измерений. Нельзя брать ориентировочные данные для расчета. Необходимо использовать рулетку, дальномер и др.

Также нужно учитывать строение поверхности, есть ли дефекты. Если поверхность не ровная, а профилированная, требуется добавить определенный процент к уже посчитанному количеству.

Пример:

- кирпичная стена в 1,03–1,15 раза (зависит от размера шва);
- профилированный лист в 1,1–1,5 раза (зависит от высоты профиля).

Есть поверхность пористая — это увеличит расход. Например, газобетон. Это легко проверить просто увлажнив поверхность. Если вода быстро проникла в структуру — высокая абсорбция.

Объем выхода из баллона. Это количество монтажной пены, которое указывается в литрах. Такой показатель можно найти в технических листах на конкретный продукт:

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение 70 PROFESSIONAL всесезонная	Метод испытания
Вес брутто баллона	г	1020±10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Объем выхода из баллона, до	л	70	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время отлипа при (23±5)°С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время полной полимеризации, не более	час	24	СТО 72746455-3.6.9-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более	кг/м³	30	ГОСТ 409-77
Теплопроводность, не более	Вт/м*К	0,03	ГОСТ 7076-99
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	кН/м²	80	ГОСТ 17370-71
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее	кН/м²	35	ГОСТ 17177-94

Формула расчета

$$L_{расхода} = V_{выхода} / (S_{шва} * 0,001)$$

где:

$L_{расхода}$, м.п. — расход пены в погонных метрах

$V_{выхода}$, л — объем выхода из баллона в литрах

$S_{шва}$, мм² — площадь поперечного сечения шва в квадратных миллиметрах

Расчет необходимого количества монтажной пены

1. Необходимо измерить объем всех монтажных швов, которые нужно заполнить, либо типового окна (длина, ширина, глубина) и выразить в дм³ (дм³ = л).
2. Объем монтажного шва в литрах сравнить с выходом в литрах с одного баллона.
3. Просчитать необходимое количество баллонов и прибавить 20%*.

Пример:

Монтажный шов, размерами: Ширина – 0,4 дм, глубина – 0,8 дм, длина – 60 дм, следовательно, объем шва = $0,4 * 0,8 * 60 = 19,2 \text{ дм}^3 = 19,2 \text{ л}$.

2. Нам нужно заполнить монтажной пеной 50 окон с такими же габаритами шва, получаем – $19,2 * 50 = 960 \text{ л}$ монтажной пены необходимо.
3. Пример: У нас баллон монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum всесезонная, выход с одного баллона – 65 л, получается, что для заполнения 960 л нам нужно 15 баллонов – $960/65 = 14,769$ (15).
4. Прибавляем к 15 баллонам +20% - $15 + 15 * 0,2 = 15 + 3 = 18$ баллонов монтажной пены.

Вывод: Для заполнения монтажного шва 50 окон, указанных выше габаритов – необходимо 18

баллонов монтажной пены.

* Так как выход в литрах производители измеряют в идеальных условиях, которые невозможно создать на объекте. Необходимо прибавить 20% к получившемуся количеству баллонов.

Таблица расхода клей-пен ТЕХНОНИКОЛЬ

Значения указаны в погонных метрах при ширине полосы 30 мм и при температуре наружного воздуха, и температуре баллона +20°C:

Продукт	Выход из одного баллона, м. пог., не менее
ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL Универсальный	32
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола	32
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL LOGICPIR	34
Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL	60
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки	40
Клей-Цемент ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER	25
Клей-Универсал ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER	25

Калькулятор расхода онлайн

Вы можете посчитать количество на 1 м.п. по указанной формуле или воспользоваться нашим онлайн [калькулятором](#) и быстро посчитать расход любой пены и клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке